



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/839 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2025

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Oxivir Excel BPF» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2016 la società Diversey Europe Operations B.V. ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «Oxivir Excel BPF», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DL028504-45.
- (2) Il principio attivo contenuto in «Oxivir Excel BPF» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.
- (3) Il 25 settembre 2023 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 20 marzo 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Oxivir Excel BPF» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «Oxivir Excel BPF» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 6, di detto regolamento.
- (6) Il 15 aprile 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Oxivir Excel BPF».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA del 29 febbraio 2024 sull'autorizzazione dell'Unione di «Oxivir Excel BPF» (ECHA/BPC/417/2024), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0032483-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Oxivir Excel BPF», in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 26 maggio 2025 al 30 aprile 2035.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

Oxivir Excel BPF

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione EU-0032483-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0032483-0000

PARTE I.

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Nome della famiglia

Nome	Oxivir Excel BPF
------	------------------

1.2. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizzo	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Numero di autorizzazione	EU-0032483-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0032483-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	26 maggio 2025	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30 aprile 2035	

1.4. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Diversey Europe Operations B.V.
Indirizzo del fabbricante	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	

Nome del fabbricante	Multifill BV
Indirizzo del fabbricante	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Paesi Bassi

Nome del fabbricante	Pluswipes LTD
Indirizzo del fabbricante	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Nome del fabbricante	Flexible Medical Packaging Ltd
Indirizzo del fabbricante	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Nome del fabbricante	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Indirizzo del fabbricante	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francia

Nome del fabbricante	Cheport spol s.r.o.
Indirizzo del fabbricante	Lhotsko 93 76312 Vizovice Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Cechia

Nome del fabbricante	Helichem
Indirizzo del fabbricante	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Paesi Bassi

Ubicazione dei siti di fabbricazione	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Paesi Bassi
Nome del fabbricante	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Indirizzo del fabbricante	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turchia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turchia
Nome del fabbricante	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Indirizzo del fabbricante	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, İstanbul Turchia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, İstanbul Turchia
Nome del fabbricante	ITW Contamination Control BV
Indirizzo del fabbricante	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Paesi Bassi
Nome del fabbricante	Arkema
Indirizzo del fabbricante	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Operations GmbH
Indirizzo del fabbricante	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Solvay Chemicals International SA
Indirizzo del fabbricante	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italia Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Germania Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finlandia Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povia de Santa Iria Portogallo

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Kemira Oyj
Indirizzo del fabbricante	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finlandia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Paesi Bassi Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svezia

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Arkema France
Indirizzo del fabbricante	420, rue d'Étienne d'Orves F-92705 Colombes Cedex Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Francia Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Germania

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Arkema GmbH
Indirizzo del fabbricante	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Germania

Ubicazione dei siti di fabbricazione	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Francia Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Germania
Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Antwerpen NV
Indirizzo del fabbricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxid GmbH
Indirizzo del fabbricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Austria
Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizzo del fabbricante	Hettenheuveweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi
Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Indirizzo del fabbricante	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Spagna

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,09 - 1,8 % (p/p)
L'acido alchilbenzensolfonico	acido 2-dodecilbenzene solfonico	Sostanza non attiva	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 % (p/p)
l'acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido SL Concentrato solubile AL (Altri liquidi)-Salviette RTU
------------------------	---

PARTE II.

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

Capitolo 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 1 identificativo

identificativo	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate
----------------	-----------------------------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-1
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 1

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
L'acido alchilbenzensolfonico	acido 2-dodecilbenzene solfonico	Sostanza non attiva	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 % (p/p)
(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	Sostanza non attiva	68439-46-3		1,8 - 1,8 % (p/p)
l'acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC 1

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile
------------------------	-------------------------

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H290: Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e proteggere gli occhi ed il viso . P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. P501: Smaltire il prodotto in presso i punti di raccolta di rifiuti speciali in conformità alle normative nazionali. P501: Smaltire il recipiente in presso i punti di raccolta di rifiuti speciali in conformità alle normative nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Utilizzo # 1.1 – Pulizia e disinfezione di aree sanitarie mediante lavaggio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente per superfici dure per aree sanitarie.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Lavaggio Descrizione dettagliata: Lavare con un mocio imbevuto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 to 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 4,5% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto: battericida, lieviticida e virucida al 4,5% del prodotto

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 4,5%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Aggiungere il prodotto concentrato all'acqua per evitare schizzi del prodotto concentrato.

Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso.

Pulire e disinfettare il pavimento con il mocio bagnato.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico con 2 impostazioni:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.

Riempire un contenitore con il prodotto diluito (4,5%).

Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso.

Pulire e disinfettare il pavimento con il mocio bagnato.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2.

Utilizzo # 1.2– Pulizia e disinfezione di aree sanitarie con un panno o una spugna

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente per superfici dure per aree sanitarie.
Metodo/i di applicazione	Metodo: A diffusione Descrizione dettagliata: Stendere con un panno o una spugna imbevuti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 to 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 4,5% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida,

Lieviticida e

Virucida 4,5%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 4,5%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Immergere il panno o la spugna nella soluzione.

Distribuire il liquido sulla superficie.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.
 Lasciare agire per 5 minuti.
 Asciugare o lasciare asciugare all'aria.
 Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.
 Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:
 Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.
 Riempire un contenitore con il prodotto diluito (4,5%).
 Immergere il panno o la spugna nella soluzione.
 Distribuire il liquido sulla superficie.
 Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.
 Lasciare agire per 5 minuti.
 Asciugare o lasciare asciugare all'aria.
 Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Utilizzo # 1.3 – Pulizia e disinfezione di piccoli oggetti per aree sanitarie mediante ammollo o immersione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente per piccoli oggetti (ad es. forbici e spazzole) per le aree sanitarie. L'uso di biocidi esclude la disinfezione dei dispositivi medici.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Ammollo o immersione Descrizione dettagliata: Lasciare in ammollo o immergere nella soluzione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: fino a 3 litri Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 4,5% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 1 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida,

Lieviticida e

Virucida 4,5%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore con tre quarti di acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto per raggiungere la diluizione del 4,5%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Aggiungere il prodotto all'acqua per evitare schizzi del prodotto concentrato.

Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione.

Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.

Riempire un contenitore con il prodotto diluito (4,5%).

Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione.

Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Asciugare o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4.

Utilizzo # 1.4 – Pulizia e disinfezione di aree sanitarie mediante schiuma

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente per superfici dure per aree sanitarie.
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare con un flacone spray. In alternativa, strofinare per distribuire la soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 4,5% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza d'uso: Per l'uso in WC e bagni: 4 volte al giorno. Per l'uso in ospedali e studi medici: 8 volte al giorno. Per l'uso in laboratori: 10 volte al giorno. Per l'uso in camere bianche: 10 volte al giorno. Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida,

Lieviticida e

Virucida 4,5%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un flacone spray schiumogeno fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 4,5%.

Riempire con cura con la restante acqua.

Applicare il prodotto diluito. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.

Riempire un flacone spray schiumogeno con il prodotto diluito.

Applicare il prodotto diluito. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5.

Utilizzo # 1.5 – Pulizia e disinfezione con salviette umidificate (comprese le aree sanitarie)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure.

Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide preparate.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 5% del prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Liquido Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri Le salviette a secco sono confezionate in un secchio in HDPE con 125 salviette (polipropilene (PP)) venduto separatamente.

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Preparare 1,5 litri di diluizione aggiungendo 75 ml di Oxivir Excel a 1,425 litri di acqua.

Versare 1,5 litri di prodotto diluito nel secchio delle salviette asciutte.

Distribuire il liquido in modo uniforme. Chiudere il secchio.

Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta.

Utilizzare solo salviette umidificate.

Strofinare la superficie e assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.6. Descrizione degli usi

Tabella 6.

Utilizzo # 1.6 – Pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti utilizzando un mocio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure a contatto con alimenti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Lavaggio Descrizione dettagliata: Lavare con un mocio imbevuto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 3,75% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.6.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto: battericida, lieviticida e virucida al 3,75%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 3,75%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Aggiungere il prodotto concentrato all'acqua per evitare schizzi del prodotto concentrato.

Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso.

Pulire e disinfettare il pavimento con il mocio bagnato.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.

Riempire un contenitore con il prodotto diluito (3,75%).

Immergere il mocio nella soluzione.

Distribuire il liquido.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Utilizzo # 1.7 – Pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti utilizzando un panno o una spugna

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure a contatto con alimenti
Metodo/i di applicazione	Metodo: A diffusione Descrizione dettagliata: Stendere con un panno o una spugna imbevuti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 3,75% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.7.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto: battericida, lieviticida e virucida al 3,75%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 3,75%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Aggiungere il prodotto concentrato all'acqua per evitare schizzi del prodotto concentrato.

Immergere il panno o la spugna nella soluzione.

Distribuire il liquido.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio.

Riempire un contenitore con il prodotto diluito (3,75%).

Immergere il panno o la spugna nella soluzione.

Distribuire il liquido.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.7.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.7.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.7.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.7.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Utilizzo # 1.8 – Pulizia e disinfezione di piccoli oggetti a contatto con gli alimenti mediante ammollo o immersione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di piccoli oggetti (come gli utensili da cucina) che entrano in contatto con alimenti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Ammollo o immersione Descrizione dettagliata: Lasciare in ammollo o immergere nella soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: fino a 3 litri Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 3,75% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Diluizione del prodotto: battericida, lieviticida e virucida al 3,75%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 3,75%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua. Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito (3,75%). Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti. Asciugare o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

4.8.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.8.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.8.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.8.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.9. Descrizione degli usi

Tabella 9.

Utilizzo # 1.9 – Pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti mediante schiuma

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure a contatto con alimenti
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare con un flacone spray. In alternativa, strofinare per distribuire la soluzione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 ml/m² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 3,75% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza d'uso: Per l'uso in cucine e mense: 4 volte al giorno Per l'uso nell'industria alimentare: 4 volte al giorno. Per l'uso su un bancone in un negozio/supermercato: 8 volte al giorno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.9.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto: 3,75%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un flacone spray schiumogeno fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 3,75%. Riempire con cura con la restante acqua. Applicare il prodotto diluito. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione. Solo per la disinfezione di piccole superfici.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un flacone spray schiumogeno con il prodotto diluito (3,75 %). Applicare il prodotto diluito. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.9.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.9.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.9.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.9.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.10. Descrizione degli usi

Tabella 10.

Utilizzo # 1.10 – Pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti con salviette umidificate

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure a contatto con alimenti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide preparate.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 5% del prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Oxivir Excel: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri Le salviette a secco sono confezionate in un secchio in HDPE con 125 salviette (polipropilene (PP)) venduto separatamente.

4.10.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto: 5%

Preparare 1,5 litri di diluizione aggiungendo 75 ml di prodotto concentrato a 1,425 litri d'acqua. Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua.

Applicare 1,5 litri di prodotto diluito nel secchio per salviette asciutte. Distribuire il liquido in modo uniforme. Chiudere il secchio. Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta. Utilizzare solo salviette umidificate. Strofinare la superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Utilizzo # 1.11 – Pulizia e disinfezione di superfici dure in aree non sanitarie mediante lavaggio.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Lavaggio Descrizione dettagliata: Lavare con un mocio imbevuto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere la seguente concentrazione del prodotto: Battericida – 1,5% del prodotto Lieviticida – 3,75% del prodotto Virucida – 2% del prodotto

	Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.11.1. Istruzioni specifiche per l'uso

PDiluizione del prodotto:

Battericida – 1,5% di prodotto

Lieviticida – 3,75% di prodotto

Virucida – 2% di prodotto

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di concentrato per raggiungere la diluizione appropriata del prodotto. Riempire attentamente con il resto dell'acqua. Aggiungere il prodotto concentrato all'acqua per evitare schizzi del prodotto concentrato. Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso. Pulire e disinfettare il pavimento con il mocio bagnato. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito. Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso. Pulire e disinfettare il pavimento con il mocio bagnato. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.11.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.11.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.11.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.11.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.12. Descrizione degli usi

Tabella 12.

Utilizzo # 1.12 – Pulizia e disinfezione di superfici dure in aree non sanitarie con un panno o una spugna.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure.
Metodo/i di applicazione	Metodo: A diffusione Descrizione dettagliata: Stendere con un panno o una spugna imbevuti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere la seguente concentrazione del prodotto: Battericida – 1,5% del prodotto Lieviticida – 3,75% del prodotto Virucida – 2% del prodotto Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.12.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida – 1,5% di prodotto

Lieviticida – 3,75% di prodotto

Virucida – 2% di prodotto

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione appropriata del prodotto. Riempire attentamente con il resto dell'acqua. Immergere il panno o la spugna nella soluzione. Distribuire il liquido. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito. Immergere il panno o la spugna nella soluzione. Distribuire il liquido.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Utilizzo # 1.13 – Pulizia e disinfezione di piccoli oggetti in aree non sanitarie mediante ammollo o immersione.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di piccoli oggetti (ad es. forbici e pennelli).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Ammollo o immersione Descrizione dettagliata: Lasciare in ammollo o immergere nella soluzione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: fino a 3 litri Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere la seguente concentrazione del prodotto: Battericida – 1,5% del prodotto Lieviticida – 3,75% del prodotto Virucida – 2% del prodotto Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 1 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.13.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida – 1,5% di prodotto

Lieviticida – 3,75% di prodotto

Virucida – 2% di prodotto

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione appropriata del prodotto. Riempire con cura con la restante acqua. Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti. Asciugare o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico: Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito. Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti. Asciugare o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione. Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

4.13.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.13.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.13.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

- 4.13.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.14. Descrizione degli usi

Tabella 14.

Utilizzo # 1.14 – Pulizia e disinfezione delle superfici in aree non sanitarie mediante schiuma.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure.
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare con un flacone spray. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 ml/m ² Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere la seguente concentrazione del prodotto: Battericida – 1,5% del prodotto Lieviticida – 3,75% del prodotto Virucida – 2% del prodotto Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: Se il prodotto è destinato all'uso in servizi igienici e bagni: 4 volte al giorno Se il prodotto è destinato all'uso in impianti di produzione di cosmetici/farmaci: 8 volte al giorno Se il prodotto è destinato all'uso in laboratorio: 10 volte al giorno Se il prodotto è destinato all'uso in camere bianche: 10 volte al giorno

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.14.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Superfici dure

Battericida – 1,5% di prodotto

Lieviticida – 3,75% di prodotto

Virucida – 2% di prodotto

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un flacone spray schiumogeno fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione appropriata del prodotto.

Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Applicare il prodotto diluito.

Strofinare facoltativamente per distribuire la soluzione.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario il risciacquo dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi)automatica:

Selezionare l'impostazione corretta sull'attrezzatura di dosaggio. Riempire un flacone spray schiumogeno con il prodotto diluito. Applicare il prodotto diluito. In alternativa, strofinare per distribuire la soluzione.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario il risciacquo dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.14.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.14.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.14.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.14.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.15. Descrizione degli usi

Tabella 15.

Utilizzo # 1.15 – Disinfezione delle superfici dure pre-pulite.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante per superfici dure pre-pulite (comprese aree sanitarie, industria farmaceutica, industria cosmetica, laboratori e camere bianche)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Stesura, immersione e spruzzo di schiuma Descrizione dettagliata: Stendere utilizzando un mocio imbevuto. Stendere utilizzando un panno imbevuto o una spugna. Immergere in una soluzione. Spruzzare con schiuma, a scelta si può strofinare per distribuire la soluzione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione con un mocio imbevuto: Da 11 a 40 ml/m², applicazione con panno imbevuto o spugna: Da 11 a 40 ml/m², immersione in una soluzione: 3 litri, spruzzatura di schiuma: 11 ml/m². Diluire il prodotto con acqua fino a raggiungere il 2,5% di prodotto. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: Applicazione con un mocio imbevuto: 7 volte al giorno Applicazione con panno imbevuto/spugna: 7 volte al giorno Immersione: 1 volta al giorno Spruzzatura di schiuma: bagni e servizi igienici 4 volte al giorno aree sanitarie 8 volte al giorno laboratori e camere bianche 10 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.15.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Diluizione del prodotto:

Battericida,

Lieviticida e

Virucida 2,5%

Per confezioni con sistema di diluizione manuale:

Per evitare la formazione di schiuma, riempire un contenitore fino a tre quarti d'acqua. Aggiungere la giusta quantità di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione del 2,5%. Riempire attentamente con il resto dell'acqua.

Per confezioni con sistema di diluizione (semi-)automatico:

Selezionare l'impostazione corretta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito (2,5%).

Applicazione con un mocio imbevuto:

Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso. Applicare sul pavimento. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Applicazione con panno imbevuto/spugna: Immergere il panno o la spugna nella soluzione. Distribuire il liquido sulla superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Immersione: Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti. Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

Spruzzatura di schiuma: Riempire un flacone spray con schiuma. Applicare il prodotto diluito. Facoltativamente, strofinare per distribuire la soluzione. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Solo per la disinfezione di piccole superfici. Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione

4.15.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.15.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.15.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

4.15.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 1

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1

5.1. Istruzioni d'uso

Per uso professionale:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non miscelare con altri prodotti.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

I seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) sono stabiliti fatta salva l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'uso di protezione per gli occhi conforme alla Norma Europea EN 16 321 o equivalente durante la manipolazione del prodotto concentrato è obbligatorio. Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche classificati secondo la Norma Europea EN ISO 374 o equivalente durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Indossare abbigliamento resistente alle sostanze chimiche conforme alla Norma Europea EN 14605 o equivalente, e calzature protettive adeguate conformi alla Norma Europea EN 13832 o equivalente durante la manipolazione di prodotti concentrati.

Consulta la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN.

Tenere gli animali domestici lontani dalle superfici trattate fino a completa asciugatura.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Primo soccorso:

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione.

In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il viaggio dal medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline ($\text{pH} > 11$), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

precauzioni ambientali

Impedire l'infiltrazione nella rete fognaria, nelle acque superficiali o sotterranee. Impedire l'infiltrazione nel terreno. Diluire con abbondante acqua. Informare le autorità competenti nel caso in cui il prodotto non diluito finisca nella rete fognaria, nelle acque superficiali o sotterranee o nel terreno/suolo.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto/contenitore presso un servizio di smaltimento di rifiuti pericolosi in conformità con le norme di legge.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Validità 2 anni.

Conservare al buio.

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

I prodotti di questo meta-SPC possono anche essere destinati alla disinfezione delle superfici dei dispositivi medici in aree mediche e cliniche. In tal caso, la loro immissione sul mercato o la messa in servizio deve essere conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le Direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (GU L 117, 05/05/2017, p. 1) e sono classificati come dispositivi medici di classe IIa. Tali usi non rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di questa famiglia di prodotti biocidi e non sono coperti da essa.

Rispetto alla nota "Categoria(e) di utenti": "Professionisti (compresi gli utenti industriali)" significa professionisti formati se ciò è richiesto dalla legislazione nazionale.

I titoli completi delle norme EN di riferimento nella sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 13832 - Calzature di protezione contro i prodotti chimici

EN ISO 374 - Guanti protettivi contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi

EN ISO 16321 - Protezione per occhi e viso per uso professionale

EN 14605 - Abbigliamento di protezione contro i prodotti chimici liquidi - Requisiti di prestazione per indumenti con connessioni a tenuta di liquidi (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi articoli che forniscono protezione solo a parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]).

Direttiva del Consiglio 98/24/CE del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16(1) della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, 5.5.1998, p. 11).

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Oxivir Excel	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel H+	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel J-flex	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Smart-Dose	Area di mercato: UE

	Oxivir Excel SD	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Conc	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Concen- trate	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel IBC	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Acti	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Des	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Duo	Area di mercato: UE
	Clinell H2O2 concen- trate	Area di mercato: UE
	Antibac Oxivir concen- trate	Area di mercato: UE
	Divosan AHP VS70	Area di mercato: UE
	TASKI Sani AHP- Des	Area di mercato: UE
	TASKI Sprint AHP-Des	Area di mercato: UE
	Suma AHP D10.7	Area di mercato: UE
	Suma AHP	Area di mercato: UE
	Suma San AHP D10.7	Area di mercato: UE
	Suma San AHP	Area di mercato: UE

	ClearKlens AHP Conc	Area di mercato: UE
	ClearKlens Excel Conc	Area di mercato: UE
	DOME- STOS Expert Conc	Area di mercato: UE
	GLORIX Expert Conc	Area di mercato: UE
	KLINEX Expert Conc	Area di mercato: UE
	LYSO- FORM Expert Conc	Area di mercato: UE
	SAVO Expert Conc	Area di mercato: UE
	CIF Expert Conc	Area di mercato: UE
	VISS Expert Conc	Area di mercato: UE
	JIF Expert Conc	Area di mercato: UE
	FLORA- SZEPT Expert Conc	Area di mercato: UE
	ANDY Expert Conc	Area di mercato: UE
	SUPE- RANDY Expert Conc	Area di mercato: UE
	LIFEBUOY Expert Conc	Area di mercato: UE

			ANDY-SAN Expert Conc	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0032483-0001 1-1		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (p/p)
L'acido alchilbenzensolfonico	acido 2-dodecilbenzene solfonico	Sostanza non attiva	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (p/p)
(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	(C9-C11) l'alcol alchilico etossilato	Sostanza non attiva	68439-46-3		1,8 % (p/p)
l'acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	2,4 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 2 identificativo

identificativo	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU
----------------	---------------------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-2
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 2

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Utilizzo # 2.1 – Pulizia e disinfezione mediante lavaggio (comprese le aree sanitarie)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure (incl. aree sanitarie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Lavaggio Descrizione dettagliata: Lavare con un mocio imbevuto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 7 volte al giorno

Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Riempire un contenitore con il prodotto. Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare il prodotto in eccesso. Pulire il pavimento con il mocio bagnato.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2.

Utilizzo # 2.2 – Pulizia e disinfezione con un panno o una spugna (comprese le aree sanitarie)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e disinfezione di superfici dure (incl. aree sanitarie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A diffusione Descrizione dettagliata: Stendere con un panno o una spugna imbevuti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: da 11 a 40 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Inzuppare il panno o la spugna nel prodotto immergendoli.

Distribuire il liquido sulla superficie.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3.

Utilizzo # 2.3 – Pulizia e disinfezione di piccoli oggetti mediante ammollo o immersione (comprese le aree sanitarie)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto per la pulizia e la disinfezione di piccoli oggetti (ad es. forbici, spazzole) Inclusi oggetti per aree sanitarie. L'uso biocida esclude la disinfezione di dispositivi medici.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Ammollo o immersione Descrizione dettagliata: Lasciare in ammollo o immergere nella soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: fino a 3 litri Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Utilizzo # 2.4 – Pulizia e disinfezione mediante schiuma (comprese le aree sanitarie)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione di superfici dure (incluse le aree sanitarie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare con un flacone spray. In alternativa, strofinare per distribuire la soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Per l'uso in WC e bagni: 4 volte al giorno. Per l'uso in impianti di produzione di cosmetici/farmaci: 8 volte al giorno Per l'uso in laboratori: 10 volte al giorno. Per l'uso in camere bianche: 10 volte al giorno.

	Per l'uso su un bancone in un negozio/supermercato: 8 volte al giorno. Per l'uso in ospedali e studi medici: 8 volte al giorno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Flacone spray in polietilene ad alta densità (HDPE) da 750 ml con ugello spruzzatore. HDPE Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Applicare il prodotto sulla superficie. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5.

Utilizzo # 2.5 – Pulizia e disinfezione con salviette umidificate (comprese le aree sanitarie).

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione di superfici dure (incluse le aree sanitarie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide preparate.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	HDPE Tanica 1 L - 1.5 L - 2 L - 2.5 L - 3 L - 5 L - 10 L - 20 L - 50 L - 100 L - 200 L HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri Le salviette a secco sono confezionate in un secchio in HDPE con 125 salviette (polipropilene (PP)). (venduto separatamente)

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Versare 1,5 litri di prodotto nel secchio delle salviette asciutte.

Distribuire il liquido in modo uniforme. Chiudere il secchio.

Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta.

Utilizzare solo salviette umidificate.

Strofinare la superficie e assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.6. Descrizione degli usi

Tabella 6.

Utilizzo # 2.6 – Pulizia e disinfezione mediante lavaggio (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente pronto all'uso (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Lavaggio Descrizione dettagliata: Lavare con un mocio imbevuto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: HDPE Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.6.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Riempire un contenitore con il prodotto. Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare il prodotto in eccesso. Pulire il pavimento con il mocio bagnato.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

- 4.6.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

- 4.6.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

- 4.6.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.7. Descrizione degli usi

Tabella 7.

Utilizzo # 2.7 – Pulizia e disinfezione con un panno o una spugna (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente pronto all'uso (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: A diffusione Descrizione dettagliata: Distribuire con un panno o una spugna imbevuti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Da 11 a 40 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno

Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: HDPE Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Immergere il panno o la spugna nella soluzione.

Distribuire il liquido sulla superficie.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Utilizzo # 2.8 – Pulizia e disinfezione di piccoli oggetti (comprese le superfici a contatto con gli alimenti) mediante ammollo o immersione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente pronto all'uso per piccoli oggetti (ad es. utensili da cucina) comprese le superfici a contatto con gli alimenti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Ammollo o immersione Descrizione dettagliata: Lasciare in ammollo o immergere nel prodotto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: fino a 3 litri Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 1 volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.8.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione. Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

4.8.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.8.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.8.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.8.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.9. Descrizione degli usi

Tabella 9.

Utilizzo # 2.9 – Pulizia e disinfezione mediante schiuma (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente pronto all'uso per superfici dure (comprese le superfici a contatto con gli alimenti).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare con un flacone spray. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 11 ml/m ² Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo per: Utilizzo in cucine e mense: 4 volte al giorno. Utilizzo nell'industria alimentare: 4 volte al giorno Utilizzo su un bancone in un negozio o supermercato: 8 volte al giorno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Utenti professionali e non professionali: Flacone spray da 750 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) HDPE Tanica 1 litri - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri Utenti professionali: HDPE Tanica 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.9.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Applicare il prodotto sulla superficie. In alternativa, strofinare per distribuire la soluzione.

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.

Lasciare agire per 5 minuti.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Utilizzo # 2.10 – Pulizia e disinfezione con salviette umidificate (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante detergente pronto all'uso per superfici dure (comprese le superfici a contatto con gli alimenti).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide preparate.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Liquido pronto all'uso: Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri Le salviette a secco sono confezionate in un secchio in HDPE con 125 salviette (polipropilene (PP)). (venduto separatamente)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Versare 1,5 litri di prodotto diluito nel secchio delle salviette asciutte. Distribuire il liquido in modo uniforme. Chiudere il secchio. Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta. Utilizzare solo salviette umidificate. Asciugare la superficie

Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria.

Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Utilizzo # 2.11 – Disinfezione di superfici dure pre-pulite

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto disinfettante per superfici dure pre-pulite (comprese aree sanitarie, industria farmaceutica, industria cosmetica, laboratori e camere bianche)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Stesura, immersione e spruzzo di schiuma Descrizione dettagliata: Stendere utilizzando un mocio imbevuto. Stendere utilizzando un panno imbevuto o una spugna. Immergere in una soluzione. Spruzzare con schiuma, a scelta si può strofinare per distribuire la soluzione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione con un mocio imbevuto: Da 11 a 40 ml/m ² , applicazione con panno imbevuto o spugna: Da 11 a 40 ml/m ² , immersione in una soluzione: 3 litri, spruzzatura di schiuma: 11 ml/m ² . Prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: Applicazione con un mocio imbevuto: 7 volte al giorno Applicazione con panno imbevuto/spugna: 7 volte al giorno Immersione: 1 volta al giorno Spruzzatura di schiuma: bagni e servizi igienici 4 volte al giorno aree sanitarie 8 volte al giorno laboratori e camere bianche 10 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polietilene ad alta densità (HDPE) Tanica 1 litri - 1,5 litri - 2 litri - 2,5 litri - 3 litri - 5 litri - 10 litri - 20 litri - 50 litri - 100 litri - 200 litri HDPE Flacone(J-Flex): 1,5 litri HDPE Flacone(Smart Dose): 1,4 litri - 1,5 litri HDPE cisternetta IBC: 100-1 000 litri

4.11.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Tempo di contatto: 5 minuti

Strofinamento: Immergere il mocio nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso. Applicare sul pavimento. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire a contatto per il tempo richiesto.

Applicazione con panno/spugna: Immergere il panno o la spugna nella soluzione. Distribuire il liquido sulla superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire a contatto per il tempo richiesto.

Immersione: Coprire il bagno di immersione con un coperchio dopo aver posto gli oggetti nella soluzione di disinfezione. Assicurarsi che gli elementi da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione per 5 minuti.

Le soluzioni per l'ammollo o l'immersione possono essere utilizzate una sola volta.

Spruzzatura di schiuma:

Applicare il prodotto. A scelta, si può strofinare per distribuire la soluzione. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire a contatto per il tempo richiesto. Solo per la disinfezione di piccole superfici.

Asciugare con un panno o lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 2

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Per uso professionale:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non miscelare con altri prodotti.

Vedere le istruzioni d'uso specifiche per l'uso.

Per uso non professionale:

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non miscelare con altri prodotti.

Vedere le istruzioni d'uso specifiche per l'uso.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere gli animali domestici lontani dalle superfici trattate fino all'asciugatura.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

IN CASO DI INALAZIONE: in caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: in caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se è necessario l'intervento di un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto/contenitore presso un servizio di smaltimento di rifiuti pericolosi in conformità con le norme di legge.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Validità 2 anni.

Conservare al buio. Non conservare a temperature superiori a 50 °C.

Conservare fuori della portata dei bambini e degli animali domestici.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

I prodotti di questo meta-SPC possono anche essere destinati alla disinfezione delle superfici dei dispositivi medici in aree mediche e cliniche. In tal caso, la loro immissione sul mercato o la messa in servizio deve essere conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le Direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (GU L 117, 05/05/2017, p. 1) e sono classificati come dispositivi medici di classe IIa. Tali usi non rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di questa famiglia di prodotti biocidi e non sono coperti da essa.

Rispetto alla nota "Categoria(e) di utenti": "Professionisti (compresi gli utenti industriali)" significa professionisti formati se ciò è richiesto dalla legislazione nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2**7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Oxivir Excel Foam	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Foam H+	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Spray	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Spray H+	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel RTU	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel RTU H+	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel RTU IBC	Area di mercato: UE

	Oxivir Excel Foam Acti	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Foam Des	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Foam Duo	Area di mercato: UE
	Clinell H2O2 RTU	Area di mercato: UE
	Antibac Oxivir RTU	Area di mercato: UE
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Area di mercato: UE
	TASKI Sani AHP- Des Spray	Area di mercato: UE
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Area di mercato: UE
	Suma AHP RTU D10.7	Area di mercato: UE
	Suma AHP Spray D10.7	Area di mercato: UE
	Suma AHP RTU	Area di mercato: UE
	Suma AHP Spray	Area di mercato: UE
	ClearKlens AHP RTU	Area di mercato: UE

			ClearKlens Excel RTU	Area di mercato: UE		
			DOME- STOS Expert	Area di mercato: UE		
			GLORIX Expert	Area di mercato: UE		
			KLINEX Expert	Area di mercato: UE		
			LYSO- FORM Expert	Area di mercato: UE		
			SAVO Expert	Area di mercato: UE		
			CIF Expert	Area di mercato: UE		
			VISS Expert	Area di mercato: UE		
			JIF Expert	Area di mercato: UE		
			FLORA- SZEPT Expert	Area di mercato: UE		
			ANDY Expert	Area di mercato: UE		
			SUPE- RANDY Expert	Area di mercato: UE		
			LIFEBUOY Expert	Area di mercato: UE		
			ANDY- SAN Expert	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0032483-0002 1-2			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (p/p)	

Capitolo 1. **META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: Meta-SPC 3: Salviette
----------------	---------------------------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	---

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 3**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	AL (Altri liquidi) - Salviette pronte all'uso
------------------------	---

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Utilizzo # 3.1 – Pulizia e disinfezione con salviette umidificate su superfici dure, comprese le aree sanitarie

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Salvietta per la pulizia/disinfezione di superfici dure, comprese le aree sanitarie.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide pronte all'uso.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Salvietta pronta all'uso. Numero e tempi di applicazione: Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno Utilizzo a temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Secchio o vaschetta in polietilene ad alta densità (HDPE) con 100 salviette in PP Flow-pack in polietilene tereftalato (PET)/polietilene a bassa densità (LDPE) con 100 salviette in polipropilene (PP) Sacchetto rigido in PET/LDPE con 100 salviette in PP Tutte le confezioni sono per uso professionale e non professionale

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta. Utilizzare solo salviette umidificate. Strofinare la superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

- 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2.

Utilizzo # 3.2 – Pulizia e disinfezione con salviette umidificate su superfici dure comprese le superfici a contatto con gli alimenti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Salvietta per la pulizia/disinfezione di superfici dure (comprese le superfici a contatto con gli alimenti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide pronte all'uso.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Salvietta pronta all'uso. Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Secchio o vaschetta in polietilene ad alta densità (HDPE) con 100 salviette in PP Flow-pack in polietilene tereftalato (PET)/polietilene a bassa densità (LDPE) con 100 salviette in polipropilene (PP) Sacchetto rigido in PET/LDPE con 100 salviette in PP Tutte le confezioni sono per uso professionale e non professionale

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta. Utilizzare solo salviette umidificate. Strofinare la superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per 5 minuti.

Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Utilizzo # 3.3 – Salvietta per la disinfezione di superfici dure pre-pulite

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Salvietta disinfettante per superfici dure pre-pulite (comprese aree sanitarie, industria farmaceutica, industria cosmetica, laboratori e camere bianche)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Pulire con un panno Descrizione dettagliata: Pulire con salviette umide pronte all'uso.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 1,5 m ² per salvietta Pronto all'uso. Numero e tempi di applicazione: Utilizzo a temperatura ambiente Frequenza di utilizzo: 8 volte al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Secchio o vaschetta in polietilene ad alta densità (HDPE) con 100 salviette in PP Flow-pack in polietilene tereftalato (PET)/polietilene a bassa densità (LDPE) con 100 salviette in polipropilene (PP) Sacchetto rigido in PET/LDPE con 100 salviette in PP
---	--

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Tempo di contatto: 5 minuti

Aprire il coperchio. Prendere una salvietta singola. Chiudere il coperchio dopo aver prelevato la salvietta. Utilizzare solo salviette umidificate. Strofinare la superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie. Lasciare agire a contatto per il tempo richiesto.

Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le istruzioni generali per l'utilizzo di Meta-SPC 3

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Per uso professionale:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non miscelare con altri prodotti.

Vedere le istruzioni d'uso specifiche per l'uso.

Per uso non professionale:

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non miscelare con altri prodotti.

Vedere le istruzioni d'uso specifiche per l'uso.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere gli animali domestici lontani dalle superfici trattate fino all'asciugatura.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

IN CASO DI INALAZIONE: in caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: in caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se è necessario l'intervento di un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto/contenitore presso un servizio di smaltimento di rifiuti pericolosi in conformità con le norme di legge.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Validità 2 anni.

Conservare al buio. Non conservare a temperature superiori a 50 °C.

Conservare fuori della portata dei bambini e degli animali domestici.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

I prodotti di questo meta-SPC possono anche essere destinati alla disinfezione delle superfici dei dispositivi medici in aree mediche e cliniche. In tal caso, la loro immissione sul mercato o la messa in servizio deve essere conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le Direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (GU L 117, 05/05/2017, p. 1) e sono classificati come dispositivi medici di classe IIa. Tali usi non rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di questa famiglia di prodotti biocidi e non sono coperti da essa.

Rispetto alla nota "Categoria(e) di utenti": "Professionisti (compresi gli utenti industriali)" significa professionisti formati se ciò è richiesto dalla legislazione nazionale.

Sono inclusi i seguenti tipi di salviette:

Salvietta con dimensioni 15 x 25 cm; peso 1,52 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 15,2 x 17,7 cm; peso 1,51 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 15,2 x 20,3 cm; peso 1,51 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 17,7 x 20,3 cm; peso 1,50 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 19 x 25,4 cm; peso 1,49 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 20 x 26,7 cm; peso 1,49 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 20 x 30 cm; peso 1,50 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 25 x 25 cm; peso 1,51 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%)

Salvietta con dimensioni 25,4 x 25,4 cm; peso 1,51 g; 3,75 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 250%) Salvietta con dimensioni 15 x 25 cm; peso 1,52 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 15,2 x 17,7 cm; peso 1,51 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 15,2 x 20,3 cm; peso 1,51 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 17,7 x 20,3 cm; peso 1,50 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 19 x 25,4 cm; peso 1,49 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 20 x 26,7cm; peso 1,49 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 20 x 30 cm; peso 1,50 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 25 x 25 cm; peso 1,51 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Salvietta con dimensioni 25,4 x 25,4 cm; peso 1,51 g; 6 ml di liquido per salvietta (il carico di liquido della salvietta è del 400%)

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Oxivir Excel Wipe	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Wipe H+	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Wipe Acti	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Wipe Des	Area di mercato: UE
	Oxivir Excel Wipe Duo	Area di mercato: UE
	Clinell H2O2 wipes	Area di mercato: UE
	Antibac Oxivir wipes	Area di mercato: UE
	Divosan AHP Wipes VS72	Area di mercato: UE
	Suma AHP Wipes	Area di mercato: UE
	Suma San AHP Wipes	Area di mercato: UE

	ClearKlens AHP Wipes	Area di mercato: UE
	ClearKlens Excel Wipes	Area di mercato: UE
	DOME- STOS Expert Wipes	Area di mercato: UE
	GLORIX Expert Wipes	Area di mercato: UE
	KLINEX Expert Wipes	Area di mercato: UE
	LYSO- FORM Expert Wipes	Area di mercato: UE
	SAVO Expert Wipes	Area di mercato: UE
	CIF Expert Wipes	Area di mercato: UE
	VISS Expert Wipes	Area di mercato: UE
	JIF Expert Wipes	Area di mercato: UE
	FLORA- SZEPT Expert Wipes	Area di mercato: UE
	ANDY Expert Wipes	Area di mercato: UE
	SUPE- RANDY Expert Wipes	Area di mercato: UE

			LIFEBUOY Expert Wipes	Area di mercato: UE		
			ANDYSAN Expert Wipes	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0032483-0003 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (p/p)	